

CR-RS USER MANUAL

自動車メーカーの警告や指示には十分注意してください。

安全に関する注意事項：

大音量で音楽を流すと、聴力にダメージを与えることがあります。

Tweeter

HT

ツイーターの出力調整

HTのジャンパーピンの位置を変更することで、トゥイーターの出力を車の形状やスピーカーの取り付け位置、及び音の好みによって調整できます。



0 dB: 入力そのままの出力



-3 dB: 0 dBから少し下げた出力



-6 dB: -3 dBでもうさく感じる時さらに音量を下げる



0 dB: フルレンジ出力



6 dB: 高域をゆるやかなカーブで調整



12 dB: 高域を急なカーブで出力をカット

Mid Bass

MB

ウーファースの高域出力調整

MBのジャンパーピンの位置を変更することで、トゥイーターとの音のバランスを調整できます。

